#### LAB Network: Packet Tracer

### เนื้อหาโดยย่อ

ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ จะสื่อสารกันได้ต้องมีหมายเลข ID ที่ Unique (ไม่ซ้ำกัน) เพื่อให้สื่อสารกันได้ และระบุถึงกันได้ ในที่นี้ เราจะใช้หมายเลขที่เรียกว่า IP Address ซึ่งเป็นเลข 4 ชุด แต่ละชุด มีค่าระหว่าง 0-255 ดังนั้นจะมีค่า 0.0.0.0 – 255.255.255.255 (เรียก IP Address Version 4)

ในการทดลองนี้จะทดลองให้ นศ ลองตั้งค่า IP Address ให้กับอุปกรณ์ แล้วลองทดสอบว่า เชื่อมต่อกันได้ ไหม โดยใช้คำสั่ง Ping

## ตอนที่ 1 Computer 2 ตัว & Switch 1 ตัว

PC 1 ตัว ต่อ Switch 1 ด้วยสายตรง เข้าที่ พอร์ต 1 ของ Switch 1

PC 2 ตัว ต่อ Switch 1 ด้วยสายตรง เข้าที่ พอร์ต 2 ของ Switch 1

PC1 ตั้ง IP Address 192.168.10.10 255.255.255.0

PC2 ตั้ง IP Address 192.168.10.20 255.255.255.0

แล้วให้ลอง Ping หากัน Capture รูปที่ต่อ + ผลการ Ping ส่ง

PC1 Ping 1917 PC2

PC2 Ping หา PC1

### ตอนที่ 2 Computer 4 ตัว & Switch 2 ตัว

PC 1 ต่อ Switch 1 ด้วยสายตรง เข้าที่ พอร์ต 1 ของ Switch 1

PC 2 ต่อ Switch 1 ด้วยสายตรง เข้าที่ พอร์ต 2 ของ Switch 1

PC 3 ต่อ Switch 2 ด้วยสายตรง เข้าที่ พอร์ต 1 ของ Switch 2

PC 4 ต่อ Switch 2 ด้วยสายตรง เข้าที่ พอร์ต 2 ของ Switch 2

Switch 1 พอร์ต 12 ต่อ Switch 2 พอร์ต 12 ด้วยสาย cross

PC1 ตั้ง IP Address 192.168.10.10 255.255.255.0

PC2 ตั้ง IP Address 192.168.10.20 255.255.255.0

PC3 ตั้ง IP Address 192.168.10.30 255.255.255.0

PC4 ตั้ง IP Address 192.168.10.40 255.255.255.0

แล้วให้ลอง PC1 Ping หา PC อื่นๆ Capture รูปที่ต่อ + ผลการ Ping ส่ง

### ผลการ Ping

	PC1	PC2	PC3	PC4
PC1				
PC2				
PC3				
PC4				

Using <b>arp</b> command	or <b>ipconfig /all</b> command to verify MAC Address of host's interfaces
MAC Address	of PC1
MAC Address	of PC2
MAC Address	of PC3
14AC A 1 1	( DC4

## ตอนที่ 3 Computer 5 ตัว & Switch 2 ตัว (แก้ไขจากตอนที่ 2)

PC 1 ต่อ Switch 1 ด้วยสายตรง เข้าที่ พอร์ต 1 ของ Switch 1

PC 2 ต่อ Switch 1 ด้วยสายตรง เข้าที่ พอร์ต 2 ของ Switch 1

PC 3 ต่อ Switch 2 ด้วยสายตรง เข้าที่ พอร์ต 1 ของ Switch 2

PC 4 ต่อ Switch 2 ด้วยสายตรง เข้าที่ พอร์ต 2 ของ Switch 2

PC 5 ต่อ Switch 2 ด้วยสายตรง เข้าที่ พอร์ต 3 ของ Switch 2

Switch 1 พอร์ต 12 ต่อ Switch 2 พอร์ต 12 ด้วยสาย cross

PC1 ตั้ง IP Address 192.168.10.10 255.255.0.0

PC2 ตั้ง IP Address 192.168.20.20 255.255.255.0

PC3 ตั้ง IP Address 192.168.10.30 255.255.255.0

PC4 ตั้ง IP Address 192.168.20.40 255.255.255.0

PC5 ตั้ง IP Address <mark>192.168.30.50 255.255.0.</mark>(

แล้วให้ลอง Ping หากัน Capture รูปที่ต่อ + ผลการ Ping ส่ง

#### ผลการ Ping

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
PC1					
PC2					
PC3					
PC4					
PC5					

คู่ที่ Ping หากันไม่เจอ ให้เขียนเหตผลว่า ทำไมถึง Ping หากันไม่เจอ แล้วถ้าจะแก้ปัญหานี้ ต้องทำอย่างไร ให้ลองแก้ปัญหา แล้ว Cap รูป และผล (ให้เสนอการแก้หลายๆ วิธี )

ตอนที่ 4 Computer 4 ตัว & Switch 2 ตัว (การเกิด Loop) (เอาตอนที่ 2 มาแก้)

PC 1 ต่อ Switch 1 ด้วยสายตรง เข้าที่ พอร์ต 1 ของ Switch 1

PC 2 ต่อ Switch 1 ด้วยสายตรง เข้าที่ พอร์ต 2 ของ Switch 1

PC 3 ต่อ Switch 2 ด้วยสายตรง เข้าที่ พอร์ต 1 ของ Switch 2
PC 4 ต่อ Switch 2 ด้วยสายตรง เข้าที่ พอร์ต 2 ของ Switch 2
PC 5 ต่อ Switch 2 ด้วยสายตรง เข้าที่ พอร์ต 3 ของ Switch 2
Switch 1 พอร์ต 12 ต่อ Switch 2 พอร์ต 12 ด้วยสาย cross
PC1 ตั้ง IP Address 192.168.10.10 255.255.255.0
PC2 ตั้ง IP Address 192.168.10.20 255.255.255.0
PC3 ตั้ง IP Address 192.168.10.30 255.255.255.0
PC4 ตั้ง IP Address 192.168.10.40 255.255.255.0

RC4 ตั้ง IP Address 192.168.10.40 255.255.255.0

RC4 ตั้ง IP Address 192.168.10.40 255.255.255.0

RC5 ตั้ง IP Address 192.168.10.40 255.255.255.0

RC6 ตั้ง IP Address 192.168.10.40 255.255.255.0

RC7 ตั้ง IP Address 192.168.10.40 255.255.255.0

RC8 ตั้ง IP Address 192.168.10.40 255.255.255.0

RC9 ตั้ง IP Address 192.168.10.40 255.255.255.0

RC9 ตั้ง IP Address 192.168.10.40 255.255.255.0

RC9 ตั้ง IP Address 192.168.10.40 255.255.255.0

#### ผลการ Ping

	PC1	PC2	PC3	PC4
PC1				
PC2				
PC3				
PC4				

# ตอนที่ 5 Access point

- ทดลองต่อ Access Point เข้ากับ Switch ในการทดลองตอนที่ 2
- นำ Laptop ตั้งค่า IP Address ให้สามารถคุยกับ PC1- PC4 ได้
- Capture รูปที่ต่อ และ ผล ส่ง